

5.3.4 時刻設定

端末設定画面で [時刻設定] ボタンを押し、設定パスワード認証画面で設定パスワードを入力すると、時刻設定画面が表示されます。目的の機能のボタンを押しして設定を行います。



■ NTP サーバ同期

時刻設定画面で [NTP サーバ同期] ボタンを押すと、NTP サーバ同期画面が表示されます。設定されている NTP サーバに接続して、時刻合わせを行います。



■ 手動設定

時刻設定画面で [手動設定] ボタンを押すと、時刻手動設定画面が表示されます。年月日時分秒を入力して、時刻合わせを行います。年月日時分秒は、上下ボタンを押して入力します。

